

## SCHILDEREN TRESPA METEON

### Algemeen

Vanwege de uitstekende UV- en weersbestendigheid van Trespa Meteon panelen, is het uit technisch oogpunt niet noodzakelijk de panelen te schilderen. Zelfs als na vele jaren de kleur enigszins zou gaan afwijken, is daarmee de functionele kwaliteit niet in het geding: de plaat zal niet rotten of anderszins degraderen.

Bovendien kan het aanbrengen van een verflaag op de Trespa panelen betekenen dat deze sneller vervuilen en het schilderwerk zal, zoals regulier schilderwerk, regelmatig onderhouden moeten worden, om de nieuwe kleur te behouden.

Het aflakken van kanten om esthetische redenen wordt ten zeerste ontraden: het onderhoud is later een groot probleem, omdat in de voegen te weinig ruimte voorhanden is om te schilderen.

### Advies

Mocht desondanks besloten worden de Trespa Meteon panelen over te schilderen, kunt u het beste de volgende richtlijnen volgen:

- Ondergrond goed ontvetten en opruwen.
- Toe te passen verfsystemen:
  - a) Polyurethaan grondverf + dekverf
  - b) 1-component alifatische polyurethaan grondverf + dekverf
  - c) 2-componenten lakken

Voor alle verfsystemen geeft behandeling van de ondergrond met thinner of een synthetische zeepoplossing een goed resultaat. Het afwassen van de ondergrond met methylethylketon voldoet ook als voorbehandeling bij toepassing van verfsysteem b).

### Noot

Trespa International B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het schilderwerk op de plaat. Hechting, duurzaamheid, weersbestendigheid, chemische bestendigheid, kras- en slijtvastheid, etc. van de verf kunnen door Trespa niet gegarandeerd worden.

Het aanbrengen van een extra laag op het decoratieve oppervlak van een Trespa Meteon-plaat kan de dimensiestabiliteit beïnvloeden en kan ook het brandgedrag veranderen.

Alle door Trespa International B.V. gecommuniceerde producteigenschappen hebben betrekking op testen die uitgevoerd zijn op de originele, onbeschilderde plaat.

Document created by: Trespa Technology Center / Product Management - Code: N5200 - Version: May 2009

---

#### Verantwoording

Ondanks de constante zorg en aandacht die Trespa International B.V. aan de samenstelling van dit document besteedt, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie in dit document is slechts bedoeld als algemene informatie. Trespa International B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Trespa International B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document en/of het gebruik van informatie die door middel van dit document is verkregen.

#### Auteursrechten

© Deze uitgave mag slechts worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming door Trespa International B.V. is verleend.

#### Geregistreerde handelsmerken

© Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab<sup>PLUS</sup>, Virtuo, Volkern, Ioniq en Inspirations zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa International B.V. .